TIGO

AURORA

Bezdrátová herní klávesnice

Uživatelská příručka

Parametry

Obsah balení

Rozměry	390 mm (délka) x 140 mm (šířka) x 32 mm (výška)
Baterie	2 baterie Duracell, nabíjecí baterie, Bluetooth
Připojení	Dvojnásobné USB, Bezdrátová 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
Kompatibilita	Windows / Linux

2

- Klávesnice
- USB-C kabel
- Uživatelská příručka
- Klíč pro 4 barevné podsvícení
- Klíč pro 4 barevné podsvícení
- Klíč pro klávesnici

Drátový mód

Připojte klávesnici přes přiložený USB-C kabel k jednomu z dostupných USB portů vašeho počítače.

Na jednom vodiči klávesnice LED kontrolka bude **zelená** barva.

3

Stavy baterie

- Kontrolka bliká oranžově, když baterie dosáhne 20% nabití.
- Kontrolka bliká červeně, když baterie dosáhne 10% nabití.

Příklad:

- Klávesnice má 4 podsvícení barvy, klávesnice svítí na 50 %
- Klávesnice má 4 podsvícení barvy, klávesnice svítí na 100 %

4

Bluetooth připojení

- Klávesnice přepnout do polohy off
- Zapněte Bluetooth na vašem počítači
- Zapněte režim párování na klávesnici na dobu 3 vteřin, dokud kontrolka LED nezačne blikat modrou barvou
- Vyhledejte zařízení Aurora v seznamu Bluetooth zařízení a připojte k klávesnici. Po dokončení párování se kontrolka LED vypne.

Pro přepnutí mezi zařízeními Bluetooth, stiskněte a podržte Fn a klávesnici pro 3 vteřiny, poté stiskněte klávesnici 1, 2 nebo 3 pro výběr zařízení.

5

Umístění bezdrátového přijímače

6

Wi-Fi připojení

Připojte klávesnici k počítači přes bezdrátový 2.4 GHz přijímač. Připojení se zlepšuje, pokud je klávesnice blízko přijímače.

- Připojte klávesnici pomocí USB-C kabelu
- Zkuste zapnout klávesnici 10-15 vteřin po připojení USB-C kabelu do počítače
- Klávesnice se automaticky spáruje s počítačem a kabel lze odpojit

Pro přepnutí mezi zařízeními Bluetooth, stiskněte a podržte Fn a klávesnici pro 3 vteřiny, poté stiskněte klávesnici 1, 2 nebo 3 pro výběr zařízení.

7

Ovládání podsvícení

Fn	-	Snížit intenzitu podsvícení	Fn + ↑	Zvýšit intenzitu podsvícení
Fn	←	Snížit rychlost efektů	Fn + →	Zvyšuje/snižuje rychlost podsvícení
Fn	↓	Snížit rychlost efektů	Fn + ↓	Zdlátší dobu baterie
Fn	↓	Snížit rychlost efektů	Fn + ↓	Zvětšuje podsvícení bez klávesnice
Fn	↓	Snížit rychlost efektů	Fn + ↓	Zvětšuje rychlost efektů
Fn	↓	Snížit rychlost efektů	Fn + ↓	Zvětšuje intenzitu podsvícení
Fn	↓	Změna barvy	Fn + ↓	Zvyšuje intenzitu podsvícení
Fn	↓	Přepnutí na klávesnici	Fn + ↓	Zablokování Windows klávesnice Win zadlne klíč Win

8

Multimediální klávesy pro Windows

Udělejte ze, že jste v režimu pro systém Windows (Fn + W)

Fn + 1	F1	Zmenšení displeje	Fn + 6	F6	Přehrávač
Fn + 2	F2	Zvedáhení displeje	Fn + 7	F7	Předešlé skladba
Fn + 3	F3	Kalkulačka	Fn + 8	F8	Další skladba
Fn + 4	F4	Tlačítko pozlíčení	Fn + 9	F9	Zablokování Ovládání Windows

9

Multimediální klávesy pro Mac

Udělejte ze, že jste v režimu pro systém Mac (Fn + M)

Fn + 1	F1	Zmenšení displeje	Fn + 6	F6	Předešlé skladba
Fn + 2	F2	Zvedáhení displeje	Fn + 7	F7	Pauza/Přehrát
Fn + 3	F3	Ovládání centrum	Fn + 8	F8	Další skladba
Fn + 4	F4	Launchpad	Fn + 9	F9	Ztlumit
Fn + 5	F5	Siri	Fn + 0	F10	Snížení hlasitosti
Fn + 6	F6	Screensaver	Fn + -	F11	Zvýšení hlasitosti

10

Systémové požadavky

Bluetooth mód:

- Zařízení s Bluetooth 3.0, 5.0 nebo novějším
- PC: Windows 7 nebo novější
- Mac: pro nejnovejší
- iOS: pro nejnovejší
- Android: plná kompatibilita

Drátový nebo 2.4 GHz bezdrátový mód

- Počítač s volným USB portem
- PC: Windows 7 nebo novější
- Mac: pro nejnovejší

11

Tipy a triky

Proč mojeu klávesy pracovávají?

Na tuto klávesnici jsme použili kvalitní PBT klávesy obrvené metodou duje sublimování. Tento proces zajišťuje, že barva a tisk na klávesách nikdy nezmizí, i po mnohaletém používání klávesnice. Neuhnívá, ničím ničím klávesy a pouze jedno – díky používané dvojité výrobě je extrémně odolává vnitřní tuhá klávesy prříbehnila a ŠASÍ!!! A klávesnice pro vás bude sloužit po mnohem delší dobu. Nepřesný používáme na nejrůznější kontrolní barvy, díky kterým jsou naše výrobky.

Proč se klávesnice prohýbá, když jí chvíli stisknu klávesu?

Tento jev je zcela normální a nemá vliv na funkčnost. Jedná se o mechanickou pružnost horní desky a rovně, což způsobuje, že klávesnice mírně mění v čas pocit ze pojmu. Desky klávesnice je tedy vyrobena pomocí silikonových tlumení, které zlepšují pružnost desky a zvyšují tak komfort při psaní a je v drátém módu maximálně pružnější a nejdéle pružnější.

Mohu nějak prodloužit výdrž baterií?

Pokud chcete prodloužit výdrž baterií, vždy klávesnice zbavte co nejdříve z zamazaného stavu, abyste nejdříve eliminovat intenzitu podsvícení nebo fn. Lépe si vypněte. Také doporučujeme klávesnici vypnout, pokud nám ji nevyužíváte nebo nehrajete.

Pokud chcete vyšší výdrž, tak si můžete pořídit nabíjecí baterie. Nabíjecí baterie jsou vyšší výdrž mezi vyšší. S přihledí, že chcete maximální produkt zamrzlou. Bohužel nabíjecí baterie jsou o 20% slabší a mají o 20% kratší výdrž. Nabíjecí baterie je dlouhodobě, je to pouze na vás.

Jak se mám a klávesnici stanit, aby vypadala stále jako nová?

Pokud chcete, aby vypadala stále jako nová, doporučujeme vyčistit klávesy, samozřejmě bez klávesnice a klávesy jak nové nedřímání kupříkladu. Pro vypnutí, doporučuje vyčistěte je mnohe všechny klávesy vyndat pomocí přiloženého klíče pulleru.

Pokud chcete klávesnici jak nové bylo bylo nejlepší vyjmout jednotlivé do dřevěného modu a nalezl vyčistit.

Kterě bezpečnostní opatření bych měl dodržovat?

Tento produkt splňuje příslušné bezpečnostní a environmentální požadavky legislativy, výrobci nebo osobě. Zvláštní pozornost bychom chtěli a nedovolte nutím oblast, aby se a nebo nedovolte nutím oblast. Dodržujte elektrické hodnoty, nepřekračujte, nepřetěžujte, nezkratujte, provádějte opravy pouze kvalifikovanou osobou. Nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely a zařízení. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v prostředí s agresivními chemikáliemi. Nepoužívejte v prostředí s nadmerným prachem. Nepoužívejte v prostředí s nadmerným prachem. Nepoužívejte v prostředí s nadmerným prachem