


 TIGO


# ACE

Bezdrátová herní myš



Uživatelská příručka





## Parametry

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Rozměry:                 | 123 mm x 66,3 mm x 42,8 mm                            |
| Váha:                    | 60 g  |
| Switch:                  | Huano 80M   |
| Switch bočních tlačítek: | Kailh 5M  |
| Snímač kolečka:          | TTC 1M Silver   |
| Senzor:                  | PAW 3395  |
| DPI:                     | max 26000   |
| IPS:                     | 650   |
| Akcelerace:              | 50G   |
| 2.4G polling rate:       | 125 / 250 / 500 / 1000 Hz                             |
| BT polling rate:         | 133 Hz  |
| Připojení:               | drátové USB, bezdrátové 2.4 GHz,<br>bezdrátové BT 5.2 |
| Kluzáky:                 | PTFE (teflon)   |
| Baterie:                 | Li-Ion 400 mAh  |


## Obsah balení



- 1** Myš
  - 2** Nabíjecí stanice
  - 3** Bezdrátový přijímač
- Nabíjecí kabel  
Manuál




## Popis produktu



- 1** Levý klik
- 2** Pravý klik
- 3** Prostřední klik
- 4** Vpřed
- 5** Zpět
- 6** Kontrolka

- 7** USB-C port
- 8** Kluzáky
- 9** Přepínač módů
- 10** DPI přepínač
- 11** Kontrolka
- 12** Úložiště USB přijímače



# Použití

## Instalace

- 1** Vyndejte myš a nabíjecí stanici a vyjměte bezdrátový přijímač z těla myši
- 2** Zapojte nabíjecí stanici do Vašeho počítače
- 3** Připojte bezdrátový přijímač do nabíjecí stanice
- 4** Nainstalujte software, který je ke stažení na webových stránkách (volitelné, myš funguje i bez softwaru)

## Nabíjení

- 1** Při nízkém stavu baterie LED kontrolka na myši začne blikat červeně
- 2** Myš můžete nabíjet pomocí USB-C kabelu a nebo nabíjecí stanice
- 3** Při nabíjení bude LED kontrolka blikat fialově
- 4** Při plném nabití bude LED kontrolka svítit zeleně

## Nastavení DPI

- 1** Pro přepnutí DPI bez použití softwaru použijte tlačítko na spodní části myši
- 2** Každý stupeň DPI má svoji barvu, kterou se rozsvítí kontrolka na myši: 400 – oranžová, 800 – červená, 1600 – zelená, 3200 – modrá, 6400 – azurová, 12000 – fialová

## Nabíjecí stanice

- 1** Nabíjecí stanice nabízí 11 světelných efektů, které lze přepínat tlačítkem na spodní části
- 2** Pro vypnutí či zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin
- 3** Při nabíjení myši bude stanice svítit bíle

## Připojení

Pro nastavení příslušného připojení použijte posuvník na spodní části myši

### **Drátový mód**

Připojte myš pomocí kabelu, myš se začne nabíjet a je připravena k použití

### **2.4G (Wi-Fi)**

Připojte bezdrátový přijímač buď do nabíjecí stanice anebo přímo do počítače. Myš je s přijímačem spárována již z výroby, pokud by jí i přesto bylo potřeba spárovat, stiskněte zároveň levé tlačítko, pravé tlačítko a kolečko po dobu 3 vteřin. Kontrolka na spodní části myši začne rychle blikat, což značí připojování.

### **Bluetooth**

Stiskněte zároveň levé tlačítko, pravé tlačítko a kolečko po dobu 3 vteřin. Kontrolka na spodní části myši začne rychle blikat, což značí připojování. V Bluetooth nastavení Vašeho počítače pod názvem Ace BT myš vyhledejte a připojte.

## Tipy a triky

### **Mohu nějak prodloužit výdrž baterie?**

Samozřejmě, několika způsoby. Jestliže chcete, aby myš co nejdéle zůstala v provozním stavu, můžete například přes software snížit polling rate. Pokud zrovna s myší pracujete nebo brouzdáte po internetu, v pohodě stačí 125 Hz a baterie vydrží výrazně déle. Nižší spotřeba baterie platí i pro použití pomocí Bluetooth připojení. Myš můžete v případě potřeby samozřejmě používat i drátově a prodloužit tak i celkovou životnost baterie!

### **Jak se mám o myš starat, aby stále vypadala jako nová?**

Tělo myši i nabíjecí stanice doporučujeme čistit mírně navlhčeným hadříkem. Myš před čištěním pro jistotu odpojte a přepněte do drátového módu, nabíjecí stanici odpojte z počítače.

### **Která bezpečnostní opatření bych měl dodržovat?**

Myš i nabíjecí stanice jsou elektronická zařízení, která nelze vystavovat extrémním teplotám, vlhkosti nebo vodě. Se zařízeními zacházejte šetrně a nedovolte malým dětem, aby si s nimi bez dozoru hrály. Mohlo by dojít ke vdechnutí malých částí, například kluzáků. Výrobce ani prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo špatným použitím produktu.

## Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidací elektrických a elektronických produktů zařízení pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, v důsledku nesprávného nakládání s elektro odpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu produktu se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

## Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## **Záruční podmínky a důležité informace**

Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou vedeny na internetové adrese <https://www.smarty.cz/reklamace>.

Prodávající nezodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do zařízení), používáním v rozporu s návodem k obsluze vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí nebo přepětím.

Společnost Smarty CZ a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.



**Výrobce/Dovozce pro CZ:**

Smarty CZ a.s., Olívova 4/2096 Praha 1,  
110 00, Česká republika

[www.smarty.cz](http://www.smarty.cz) | [eshop@smarty.cz](mailto:eshop@smarty.cz)

+420 226 201 606

**Dovozce pro SK:**

Smarty SK s.r.o., Příbínova 4, Bratislava,  
81109, Slovenská republika

[www.smarty.sk](http://www.smarty.sk) | [eshop@smarty.sk](mailto:eshop@smarty.sk)

+421 222 116 117



**Made in China**