



STRIKE

Bezdrátová herní myš



Uživatelská příručka


Parametry

Rozměry:	120 mm x 60 mm x 38 mm
Váha:	53 g
Switch:	Huano 120m
Senzor:	PAW3395
DPI:	max 26 000
Snímač kolečka:	TTC dustproof gold
IPS:	650
Akcelerace:	50G
Polling rate:	125 / 250 / 500 / 1000 Hz
Připojení:	drátové USB, Bezdrátové 2,4 GHz
Kluzáky:	PTFE (teflon)
Baterie:	Li-Ion 300 mAh
Provozní doba:	+/- 40 hodin

Obsah balení

Myš	Náhradní kluzáky
USB-C kabel	Manuál
Bezdrátový přijímač	
Adaptér	

Popis produktu



- | | | | |
|---|-----------------|----|-----------------|
| 1 | Levý klik | 6 | DPI |
| 2 | Pravý klik | 7 | Rolování nahoru |
| 3 | Prostřední klik | 8 | Rolování dolů |
| 4 | Vpřed | 9 | Zapnuto |
| 5 | Zpět | 10 | Vypnuto |

Použití

Instalace:

- 1 Vyndejte myš a bezdrátový přijímač
- 2 Zapojte přijímač do počítače buď přímo do USB portu, nebo pomocí adaptéru a USB-C kabelu (doporučeno)
- 3 Zapněte myš
- 4 Nainstalujte software, který je ke stažení na webových stránkách (volitelné, myš funguje i bez softwaru)

Nabíjení:

- 1 Při nízkém stavu baterie LED kontrolka v myši začne blikat červeně
- 2 Myš nabíjejte pomocí USB-C kabelu připojeného do počítače
- 3 Při nabíjení bude LED kontrolka blikat žlutě

DPI indikátor a nastavení:

- 1 Výchozí stupně DPI: 400 - 800 - 1600 - 2400 - 3200 - 6400, jiné DPI lze nastavit pomocí softwaru
- 2 Pro přepnutí DPI bez použití softwaru použijte tlačítko na vrchní části myši
- 3 LED kontrolka 3krát blikne v barvě příslušného stupně: 400 - červená, 800 - modrá, 1600 - zelená, 2400 - žlutá, 3200 - azurová, 6400 - fialová

Tipy a triky

Mohu nějak prodloužit výdrž baterie?

Samozřejmě, několika způsoby. Pokud chcete, aby myš co nejdéle zůstala v provozním stavu, zkuste přes software vypnout LED kontrolku. Zde můžete také snížit polling rate, pokud zrovna s myší pracujete a nehrajete. Na kancelářskou práci nebo surfování na internetu v pohodě stačí 125 Hz a baterie vydrží výrazně déle. Při delším nepoužívání či na noc je nejlepší myš vypnout posuvníkem na spodní části zařízení. Myš můžete samozřejmě používat i drátově a prodloužit tak i celkovou životnost baterie!

Jak se mám o myš starat, aby stále vypadala jako nová?

Samotné tělo myši doporučujeme čistit mírně navlhčeným hadříkem. Dejte ale pozor, aby se vlhkost nedostala dovnitř těla myši. Prostory uvnitř myši můžete opatrně čistit stlačeným vzduchem. Nezapomeňte myš před každým čištěním vypnout a odpojit kabel.

Která bezpečnostní opatření bych měl dodržovat?

Myš je elektronické zařízení, které nelze vystavovat extrémním teplotám, vlhkosti nebo vodě. S myší zacházejte šetrně a nedovolte malým dětem, aby si s ní bez dozoru hrály. Mohlo by dojít ke vdechnutí malých částí, například kluzáků. Výrobce ani prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo špatným použitím produktu.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidaci elektrických a elektronických produktů zařízení pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, v důsledku nesprávného nakládání s elektro odpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu produktu se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Záruční podmínky a důležité informace

Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou vedeny na internetové adrese <https://www.smarty.cz/reklamace>.

Prodávající nezodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do zařízení), používáním v rozporu s návodem k obsluze vzniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí nebo přepětím.

Společnost Smarty CZ a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

Výrobce/Dovozce pro CZ:
Smarty CZ a.s., Olívova 4/2096 Praha 1,
110 00, Česká republika
www.smarty.cz | eshop@smarty.cz
+420 226 201 606

Dovozce pro SK:
Smarty SK s.r.o., Pribinova 4, Bratislava,
81109, Slovenská republika
www.smarty.sk | eshop@smarty.sk
+421 222 116 117



Made in China