


Parametry

Rozměry:	120 mm x 61 mm x 39 mm
Váha:	56-73 g (nastavitelná)
Switch:	Huano 80m
Senzor:	PAW3327
DPI:	max 12 400
IPS:	220
Akcelerace:	30G
Polling rate:	125 / 500 / 1000 Hz
Připojení:	drátové USB

Obsah balení

Myš
Výměnné kryty
Nastavitelné závaží
Manuál

Popis produktu




- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1 Levý klik | 7 Rolování nahoru |
| 2 Pravý klik | 8 Rolování dolů |
| 3 Prostřední klik | 9 125 Hz polling rate |
| 4 Vpřed | 10 500 Hz polling rate |
| 5 Zpět | 11 1000 Hz polling rate |
| 6 DPI | |

Použití

Instalace:

- 1 Vyndejte myš a příslušenství
- 2 Zapojte USB kabel do USB portu Vašeho počítače
- 3 Nainstalujte software, který je ke stažení na webových stránkách (volitelné, myš funguje i bez softwaru)
- 4 Nastavte si libovolnou váhu závaží a vložte ho do myši, případně lze závaží z myši zcela vyjmout
- 5 Zvolte si libovolnou kombinaci krytů a tlačítek. Pro výměnu tlačítek je nutné nejprve sejmut hlavní kryt. Kryt je k myši přichycen pomocí magnetů, tlačítka je nutné opatrně vycvaknout.



DPI indikátor a nastavení:

- 1 Pro přepnutí DPI bez použití softwaru použijte tlačítko na vrchní části myši
- 2 LED kontrolka 3krát blikne v barvě příslušného stupně: 400 - červená, 800 - modrá, 1600 - zelená, 2400 - žlutá, 3200 - azurová, 6400 - fialová, 12400 - bílá
- 3 Pro přepnutí polling ratu použijte přepínač na spodní části myši
- 4 Pro přepnutí myši do továrního nastavení stiskněte tlačítko vpřed, vzad a kolečko po dobu 3 vteřin

Tipy a triky

Jak se mám o myš starat, aby stále vypadala jako nová?

Samotné tělo myši doporučujeme čistit mírně navlhčeným hadříkem. Dejte ale pozor, aby se vlhkost nedostala dovnitř těla myši. Prostory uvnitř myši můžete opatrně čistit stlačeným vzduchem. Nezapomeňte myš před každým čištením odpojit z počítače.

Která bezpečnostní opatření bych měl dodržovat?

Myš je elektronické zařízení, které nelze vystavovat extrémním teplotám, vlhkosti nebo vodě. S myši zacházejte šetrně a nedovoďte malým dětem, aby si s ní bez dozoru hrály. Mohlo by dojít ke vdechnutí malých částí, například kluzáků či výměnných závaží. Výrobce ani prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo špatným použitím produktu.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidací elektrických a elektronických produktů zařízení pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, v důsledku nesprávného nakládání s elektro odpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu produktu se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Záruční podmínky a důležité informace

Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou vedeny na internetové adrese <https://www.smarty.cz/reklamace>.

Prodávající nezodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do zařízení), používáním v rozporu s návodem k obsluze vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením vlnou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí nebo přepětím.

Společnost Smarty CZ a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

Výrobce/Dovozce pro CZ:
Smarty CZ a.s., Olívova 4/2096 Praha 1,
110 00, Česká republika
www.smarty.cz | eshop@smarty.cz
+420 226 201 606

Dovozce pro SK:
Smarty SK s.r.o., Pribinova 4, Bratislava,
81109, Slovenská republika
www.smarty.sk | eshop@smarty.sk
+421 222 116 117

