

Návod k použití – Meta Quest 3S

Meta Quest 3S je samostatný headset pro virtuální a smíšenou realitu, který nepotřebuje počítač. K prvnímu nastavení potřebujete telefon s aplikací Meta Horizon, účet Meta a Wi-Fi.

Co je v balení

- Headset Meta Quest 3S
- Dva ovladače Touch Plus s vloženými bateriemi AA
- USB-C nabíjecí adaptér a 1m USB-C kabel
- Plastová vložka (distanční rámeček) pro hraní v dioptrických brýlích

Popis headsetu a ovladačů

Prvek	Kde ho najdete	K čemu slouží
Tlačítko napájení	Levá strana headsetu	Zapnutí (podržet 3 s), vypnutí, restart
Akční tlačítko	Pravá spodní strana headsetu	Přepíná mezi pohledem do místnosti a virtuálním prostředím
Tlačítka hlasitosti	Spodní strana headsetu	Hlasitost, ovládání bootovací nabídky
USB-C port	Levá strana headsetu	Nabíjení, propojení s PC kabelem
Tlačítko Meta	Pravý ovladač	Hlavní nabídka; trojitý stisk při nastavení otevře přístupnost
Tlačítko Menu	Levý ovladač	Nabídka v aplikaci

První nastavení

1. Headset nejdříve nabijte přiloženým adaptérem a kabelem.
2. Stáhněte do telefonu aplikaci Meta Horizon (Google Play nebo App Store) a přihlaste se účtem Meta nebo si ho založte.
3. Sundejte ochranné fólie a zapněte headset podržením tlačítka napájení na 3 s, dokud neuslyšíte zvuk a neuvidíte logo Meta.
4. Zapněte ovladače: na levém podržte tlačítko Menu, na pravém tlačítko Meta.
5. Nasadte si headset a v úvodním průvodci zvolte jazyk, upravte nasazení a připojte se k Wi-Fi.
6. V aplikaci Meta Horizon otevřete Nabídku, klepněte na Připojit nové zařízení, vyberte Meta Quest 3S a postupujte podle pokynů.
7. Po dokončení počkejte na aktualizaci softwaru headsetu a ovladačů.

Aplikaci Meta Horizon potřebujete jen pro první spárování, při běžném hraní ji používat nemusíte.

Nasazení a ostrost obrazu

- Povolte pásky, přiložte headset k obličeji a utáhněte dělený zadní pásek tak, aby seděl pevně, ale netlačil.
- Je-li obraz rozmazaný, posuňte headset na obličeji výš nebo níž, dokud není ostrý.
- Vzdálenost čoček (IPD) má tři polohy: 58, 63 a 68 mm. Čočky opatrně posuňte k sobě nebo od sebe, dokud nezapadnou do polohy, ve které vidíte nejostřeji.
- Hrajete-li v brýlích, vložte do headsetu přiložený distanční rámeček, který brýlím vytvoří víc místa.

Hranice herního prostoru

Při prvním spuštění vás headset vyzve k vytvoření hranice. Pro hraní v pohybu vyklidíte prostor alespoň 2 × 2 m, pro hraní vsedě nebo ve stoje stačí menší prostor. Když se k hranici přiblížíte, objeví se mřížka nebo pohled do místnosti. Hranici můžete kdykoli upravit v Nastavení.

Každodenní používání

- **Pohled do místnosti (passthrough):** stiskněte akční tlačítko vpravo dole. Dalším stiskem se vrátíte do virtuálního prostředí, které změníte v Nastavení.
- **Hlavní nabídka:** stiskněte tlačítko Meta na pravém ovladači.
- **Ovládání rukama:** headset umí sledovat ruce, takže můžete ovladače odložit a ovládat nabídky gesty.
- **Hry a aplikace:** stahujete je z obchodu Meta Horizon Store v headsetu nebo v aplikaci v telefonu.
- **Propojení s PC:** po nastavení lze headset připojit k počítači kabelem (Quest Link) nebo přes Wi-Fi (Air Link).

Nabíjení a výdrž

Na jedno nabití vydrží headset průměrně až 2,5 hodiny. Nabíjejte ho přiloženým USB-C adaptérem a kabelem. Ovladače používají baterie AA, a když hlásí slabou baterii, vyměňte ji.

Restart a obnovení továrního nastavení

- **Restart:** podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka vypnutí, a zvolte Restartovat.
- **Headset nereaguje:** podržte tlačítko napájení až 30 s, dokud se nevypne, a pak ho znovu zapněte.
- **Obnovení továrního nastavení** nevratně smaže účet, hry a data v headsetu. Před resetem nabijte headset alespoň na 50 %.
 1. Současně podržte tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí bootovací nabídka.
 2. Tlačítka hlasitosti vyberte Factory Reset a potvrďte tlačítkem napájení.
 3. Tlačítka hlasitosti vyberte Yes a potvrďte tlačítkem napájení.
- Reset jde provést i v aplikaci Meta Horizon (Zařízení > váš headset > Obnovit tovární nastavení). Ztracený nebo ukradený headset můžete vymazat na dálku na stránce auth.meta.com/settings/my/devices.

Péče a bezpečnost

- Headset je určený pro uživatele od 10 let.
- Před hrou si udělejte prostor a dávejte pozor na lidi, zvířata a nábytek kolem. Při nevolnosti nebo únavě očí hraní přerušte.
- Nenechávejte headset na přímém slunci, čočky mohou soustředit světlo a poškodit displeje.
- Čočky čistěte jen suchým hadříkem z mikrovlákna, bez tekutin a čisticích prostředků.
- Obličejovou část otírejte vlhčeným ubrouskem bez alkoholu a nedovolte, aby do headsetu vnikla voda.

Zdroje: [Nastavení Meta Quest 3S – nápověda Meta](#), [Akční tlačítko Meta Quest 3S – nápověda Meta](#), [Obnovení továrního nastavení – nápověda Meta](#)