


FRONT

BLAST

návod
k použití

POPIS




SOUČÁSTI

1. pomocné tlačítko
2. zásobník na vodu
3. lamely
4. lamela filtru
5. hlavní tlačítko

PŘÍPRAVA

1. Vysuňte zásuvku s filtrem a vyjměte filtr. Nechte filtr nasát studenou vodu a pak je vraťte zpět tak, aby boční hrany mířily vpřed.



Volitelně: Filtr po napuštění vodou můžete nechat v lednici a získat tak studenější vzduch (8–15 °C).

2. Naplňte zásobník na vodu až po horní značku. Můžete použít ledovou vodu nebo kostky s ledem, aby byl vzduch studenější (5–8 °C).
3. Připojte dodávaný USB kabel ke zdroji napájení, jako je nástěnný nabíječ, notebook nebo přenosný akumulátor (power banka).



POUŽITÍ

1. Hlavním tlačítkem můžete vybírat rychlost proudění vzduchu nebo zapnout ochlazování. Stiskem hlavního tlačítka postupně přepínáte vysokou, střední a nízkou rychlost. Chcete-li chlazení vypnout, stiskněte a podržte hlavní tlačítko po dobu zhruba 1,5 sekundy.
2. Stiskem pomocného tlačítka přepínáte barvy osvětlení. Zapnout nebo vypnout režim zvlhčování a UV světlo* můžete dvojitým klepnutím na pomocné tlačítko.

*UV světlo a zvlhčování se vypnou z bezpečnostních důvodů automaticky po otevření krytu nebo po 5 hodinách provozu. Tyto funkce lze znovu zapnout stiskem pomocného tlačítka.


pomocné
tlačítkohlavní
tlačítko

BACK

ÚDRŽBA

*Ochlazovač vzduchu doporučujeme čistit jedenkrát týdně.

1. Ochlazovač vzduchu před čištěním nebo výměnou filtru odpojte od elektriny.
2. Vodu v zásobníku využijte nebo opatrně vylijte. Je-li zásobník znečištěný, použijte malý kartáček (jako je zubní, na láhve apod.), opatrně jej vyčistěte a potom vypláchněte vodou.



3. Vyjměte filtr, abyste jej proprali ve vodě a napustili novou vodou před tím, než jej vrátíte na místo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Používejte výhradně čistou nebo destilovanou vodu.
2. Ochlazovač vzduchu přemisťujte jen vodorovně. S ochlazovačem nehýbejte, pokud je naplněný vodou, aby nedošlo k jejímu vylití nebo přetečení.
3. Jestliže voda shora přeteče nebo se přelije, odpojte ochlazovač od elektriny a nechte jej alespoň 24 hodin vyschnout, než jej znovu použijete.
4. Doporučujeme ochlazovač umístit na suché místo tak, aby nemohl spadnout. Je-li používán ve vlhkém prostředí, dávejte pozor, aby se na jeho povrch nedostala voda.
5. Při čištění, výměně filtru nebo přemisťování ochlazovač odpojte od elektriny. Nedotýkejte se USB kabelu vlhkými rukama.
6. Nenechávejte vodu v zásobníku, když není ochlazovač delší dobu v provozu.
7. Přestože je ochlazovač vybaven funkcí čištění vzduchu, může dlouhodobé vystavení velkým prachovým částicím zkrátit životnost výrobku.

8. Neomezujte průchod vzduchu přední a zadní mřížkou ochlazovače.
9. Ochlazovač neobracejte, nepoškozujte a nemáchejte. Uchovávejte jej mimo dosah otopných systémů a elektrických přístrojů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ: přenosný UV-C čistící ochlazovač vzduchu
microUSB vstup: 100–240 V 50–60 Hz
příkon: 3–10 W, 5 V/1,5–2 A
typ ventilátoru: 3úrovňový – 12 Vda, 0,3 A, 2700 ot./min
rychlost ventilace: 80 CF/2,4–3 m/s
úhel kmitání ventilátoru: svisle, nastavitelný do 90 °
vlnová délka UV-C: 265–280 nm
kapacita zásobníku: 500 ml
LED osvětlení: 7 barev + režim automatické změny barvy
rozměry: 144 x 159 x 161 mm
hmotnost: 730 g
materiál: PC + ABS



A Uniq LifeCare Initiative

Prozkoumejte, jak si
zjednodušíte život,
na www.lyfro.co



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz