

Návod k použití – Meta Ray-Ban Display + Meta Neural Band

Brýle s barevným displejem v pravém skle ovládáte gesty prstů přes náramek Meta Neural Band, dotykovou plochou, tlačítkem záznamu a hlasem. Brýle i náramek přicházejí nabité a nastavíte je v aplikaci Meta AI.

Co je v balení

- Brýle Meta Ray-Ban Display
- Skládací nabíjecí pouzdro a USB-C kabel
- Náramek Meta Neural Band a jeho nabíječka
- Čisticí hadřík
- Rychlí průvodci a bezpečnostní a záruční informace

Co budete potřebovat

- Telefon s Androidem 10 nebo novějším (se zapnutou polohou) nebo s iOS 14.4 a novějším
- Aplikaci Meta AI a účet Meta (lze založit e-mailem nebo přes Facebook či Instagram)
- Wi-Fi pro Meta AI, import fotek a aktualizace. Fotit a ovládat brýle náramkem jde i bez Wi-Fi.

Popis zařízení

Prvek	Kde ho najdete	K čemu slouží
Vypínač	Levé ramínko	Posun k čočkám brýle zapne, posun zpět vypne (je vidět červená čárka)
Tlačítko záznamu	Horní strana obruby	Fotky, video, párování, restart, reset
Dotyková plocha	Pravé ramínko, místo s vystouplou linkou	Ovládání menu, hlasitost, Meta AI
Kontrolka stavu a kontrolka záznamu	Uvnitř a vpředu na obrubě	Stav brýlí, upozornění okolí na nahrávání
Tlačítko náramku	Boční strana náramku	Zapnutí, vypnutí, párování, stav baterie
Výpočetní modul náramku	Horní strana náramku	Elektronika a kontrolka náramku, zespodu nabíjecí kontakty
Linka na náramku	Pásek náramku	Pomůcka pro správné nasazení

První nastavení

1. Naskenujte telefonem QR kód uvnitř krabice. Otevře se obchod s aplikací Meta AI, případně rovnou nastavení v aplikaci.
2. V aplikaci klepněte na Nastavit zařízení a přihlaste se účtem Meta.
3. Nechte brýle v pouzdře a vytáhněte ochranný proužek. Kontrolka stavu začne pulzovat bíle, brýle jsou v párovacím režimu.
4. Pokud brýle v párovacím režimu nejsou: zapněte je vypínačem, složte obě ramínka a podržte tlačítko záznamu 5 s, dokud kontrolka nezačne rychle pulzovat bíle.
5. Dokončete párování brýlí podle pokynů v aplikaci.
6. Zapněte náramek podržením tlačítka na 2 s (kontrolka blikne bíle a náramek zavibruje). Poprvé se sám přepne do párovacího režimu, jinak podržte tlačítko 3 s, dokud kontrolka neblíká rychle bíle.
7. Dokončete párování náramku podle pokynů v aplikaci.

Brýle i náramek lze spárovat vždy jen s jedním účtem Meta. Před předáním jinému uživateli obnovte tovární nastavení.

Jak nosit Meta Neural Band

- Na ruce, kterou píšete
- Linkou na náramku směrem k sobě
- Těsně za zápěstní kostí
- Pevně, ale pohodlně, se zapnutou sponou
- Výpočetním modulem nahoře na zápěstí

Při správném nasazení fungují gesta i s rukou volně podél těla nebo v klíně. Pokud gesta nereagují, zkontrolujte nasazení a velikost náramku.

Gesta náramku

Akce	Gesto
Probudit / uspat displej	Dvakrát poklepat prostředníčkem o palec
Posouvat	Přejet palcem po ukazováčku, nebo podržet ukazováček na palci a pohnout paží
Vybrat	Klepnout ukazováčkem o palec
Zpět	Klepnout prostředníčkem o palec
Spustit / ukončit Meta AI	Dvakrát poklepat palcem o bok ukazováčku
Otevřít / zavřít nabídku aplikací	Podržet prostředníček na palci
Hlasitost	Podržet ukazováček na palci a otočit zápěstím jako knoflíkem (po směru hodin zesílí)
Přiblížit / oddálit (Fotoaparát, Galerie, Mapy)	Podržet ukazováček na palci a otočit zápěstím

Dvojité poklepání palcem a směr posouvání můžete změnit v aplikaci: Nastavení > Gesta.

Dotyková plocha brýlí

Akce	Gesto
Probudit / uspat displej	Dvakrát klepnout dvěma prsty
Posouvat	Přejet jedním prstem nahoru, dolů, dopředu nebo dozadu
Vybrat / zpět	Klepnout jedním prstem / klepnout dvěma prsty
Spustit Meta AI	Podržet jedním prstem
Hlasitost	Přejet dvěma prsty dopředu (zesílit) nebo dozadu (zeslabit)
Otevřít / zavřít menu	Podržet dvěma prsty
Ukončit titulky nebo překlad	Klepnout třemi prsty

Focení a video

- **Fotka:** stiskněte tlačítko záznamu. Fotka se krátce ukáže na displeji.
- **Video:** stiskněte a podržte tlačítko záznamu, nahrávání ukončíte dalším stiskem. Výchozí maximum je 3 minuty, změníte ho v aplikaci (Nastavení > Média > Nastavení videa).
- **S náhledem na displeji:** v menu přejedte doprava a vyberte Fotoaparát. Bílá tečka fotí, červená natáčí. Přiblížení: spojte prostředníček s ukazováčkem a otočte zápěstím.
- **Hlasem:** „Hey Meta, take a photo“, „Hey Meta, take a video“, „Hey Meta, stop“.
- **Import:** fotky a videa se přenesou do galerie telefonu (automaticky na iOS a Androidu 13+) a z brýlí se při tom smažou.

Další funkce

- **Zprávy a hovory:** v aplikaci propojte Messenger, WhatsApp, Instagram nebo telefon (Nastavení > Komunikace). Zprávy se zobrazí na displeji, můžete volat i videovolat. Tísňové volání vždy zahajte z telefonu.
- **Živé titulky a překlad:** z menu zvolte Titulky, nebo řekněte „Hey Meta, start captions“. Překlad funguje mezi angličtinou, francouzštinou, italštinou a španělštinou. Jazyky je nutné nejdříve stáhnout v aplikaci.
- **Jas a náklon displeje:** v menu přejedte doleva. Automatický jas zapnete v nastavení aplikace.
- **Zámek brýlí:** v aplikaci (Nastavení > Zabezpečení > Zámek zařízení) nastavíte 6místný kód. Pokud kód zapomenete, obnovte tovární nastavení brýlí.

Nabíjení

- **Brýle:** složte ramínka a zasuňte brýle do pouzdra tak, aby můstek dosedl na kontakty. Vyndávejte je rovně, uchopené za horní a dolní okraj obruby, ne za ramínko.
- **Pouzdro:** USB-C kabelem do portu na boku pouzdra.
- **Náramek:** nabíječku přiložte zespodu na výpočetní modul a zapojte do adaptéru. Nabíječku náramku nezapojujte do pouzdra brýlí, náramek se tak nenabije.
- **Složení pouzdra (bez brýlí):** zatlačte boční chlopně dovnitř, přeložte přes ně spodní chlopeň a pak dvakrát přeložte horní, až drží magnety.

Barva kontrolky	Vnitřní kontrolka pouzdra (brýle)	Vnější kontrolka pouzdra (pouzdro)	Kontrolka náramku
Svítí zeleně	nad 95 %	nad 75 %	nad 80 %
Svítí oranžově	20–95 %	20–75 %	20–80 %
Bliká oranžově	pod 20 %	pod 20 %	pod 20 %
Bliká červeně	chyba nabíjení	chyba nabíjení	

Chybu nabíjení způsobuje vlhkost na kontaktech (otřete je dosucha) nebo vysoká teplota (přeneste brýle a pouzdro na chladnější místo).

Vypnutí, restart a obnovení továrního nastavení

- **Vypnutí náramku:** podržte tlačítko 8 s, dokud kontrolka nezhasne a náramek nezavibruje.
- **Vynucený restart brýlí:** složte ramínka a vypněte brýle. Podržte tlačítko záznamu, během držení brýle zapněte a pusťte ho, jakmile kontrolka zčervená. Asi po 17 s jsou brýle připravené. Fotky ani spárování se nesmažou.
- **Vynucený restart náramku:** podržte tlačítko, dokud kontrolka úplně nezhasne (asi 8 s).
- **Obnovení továrního nastavení brýlí (smaže fotky a videa):** složte ramínka, stiskněte 5× tlačítko záznamu a pak ho podržte. Kontrolka zoranžoví, držte dál. Jakmile pulzuje bíle a oranžově, pusťte.
- **Obnovení továrního nastavení náramku:** podržte tlačítko asi 16 s. Pusťte ho, když kontrolka rychle bliká bíle a oranžově.
- **Reset pouzdra:** otevřete pouzdro a během 11 s třikrát zasuňte a vytáhněte USB-C kabel. Kontrolka u portu blikne bíle.

Po obnovení továrního nastavení zařízení odeberte z aplikace i z Bluetooth v telefonu a spárujte je znovu.

Péče a bezpečnost

- Brýle mají krytí IPX4: vydrží slabý déšť, ale ne ponoření. Po zmoknutí je osušte a vyčistěte nabíjecí kontakty.
- Brýle čistěte navlhčeným hadříkem s jemným mýdlem nebo sprejem na brýle bez alkoholu, nedávejte je pod tekoucí vodu. Když je nenosíte, mějte je v pouzdře.
- Náramek před čištěním vypněte a otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Nabíjecí kontakty můžete otřít vlhčeným ubrouskem bez alkoholu. Nepoužívejte mýdlo, alkohol, rozpouštědla, páru ani ultrazvukovou čističku a před nabíjením náramek osušte.
- Brýle lze osadit dioptrickými skly v rozsahu –4,00 až +4,00.
- Sériové číslo brýlí je na vnitřní straně levého ramínka, u pouzdra pod levou boční chlopní, u náramku pod sponou.
- Kontrolku záznamu nezakrývejte a respektujte soukromí lidí kolem.

Zdroje: [Začínáme s Meta Ray-Ban Display a Meta Neural Band](#) – nápověda Meta, [Nastavení brýlí a náramku](#) – nápověda Meta, [Jak používat Meta Ray-Ban Display](#) – nápověda Meta