

Návod k použití – Meta Glasses s nabíjecím pouzdrům

Meta Glasses (modely Adventurer, Fury a Meta Glasses by Kylie) ovládáte akčním tlačítkem, tlačítkem záznamu, dotykovou plochou a hlasem. Vydrží přes 8 hodin a skládací pouzdro dodá dalších až 40 hodin. K prvnímu spuštění potřebujete telefon s aplikací Meta AI a účet Meta.

Co je v balení

- Brýle Meta Glasses
- Skládací nabíjecí pouzdro
- Rychlý průvodce a bezpečnostní a záruční informace

Co budete potřebovat

- Chytrý telefon s Androidem nebo iOS (seznam kompatibilních telefonů je na meta.com)
- Aplikaci Meta AI z App Storu nebo Google Play
- Účet Meta
- Wi-Fi a Bluetooth v telefonu (na iPhoneu povolený přístup k místní síti, na Androidu zapnutou polohu)

Ovládací prvky

Prvek	K čemu slouží
Vypínač	Posunutím zapnete nebo vypnete brýle
Akční tlačítko	Rychle spustí Meta AI, nebo funkci, kterou mu přiřadíte v aplikaci
Tlačítko záznamu	Fotky a video, vynucený restart, tovární reset
Dotyková plocha na pravém ramínku	Hudba, hlasitost
Kontrolka stavu	Ukazuje stav brýlí
Kontrolka záznamu (vpředu)	Dává okolí najevo, že kamera fotí nebo nahrává
Tlačítko na pouzdře (zadní strana)	Párovací režim

První spuštění a spárování

1. Nabijte brýle v pouzdře připojeném přes USB-C.
2. Stáhněte aplikaci Meta AI, přihlaste se účtem Meta a zapněte na telefonu Bluetooth.
3. Zapněte brýle vypínačem. Kontrolka stavu zabliká bíle.
4. Složte ramínka a vložte brýle do pouzdra.
5. Podržte tlačítko na zadní straně pouzdra 5 sekund. Pusťte ho, jakmile kontrolka pouzdra pulzuje modře.
6. V aplikaci klepněte na Přidat zařízení a postupujte podle pokynů.

Brýle lze spárovat vždy jen s jedním účtem Meta. Před předáním jinému uživateli obnovte tovární nastavení.

Nastavení akčního tlačítka

1. V aplikaci Meta AI klepněte na ikonu brýlí (máte-li víc zařízení, přejedte na správné).
2. Klepněte na Nastavení > Přizpůsobit ovládání > Akční tlačítko.
3. Vyberte akci. Některé, například živý překlad, vyžadují další nastavení.

Focení, video a Meta AI

- **Fotka:** stiskněte jednou tlačítko záznamu, nebo řekněte „Hey Meta, take a photo“.
- **Video:** stiskněte a podržte tlačítko záznamu, nahrávání ukončíte dalším stiskem. Hlasem: „Hey Meta, take a video“.
- **Otázka na to, co vidíte:** v aplikaci zapněte Nastavení > Meta AI > Použití kamery. Pak řekněte „Hey Meta, look and...“ a položte otázku, nebo nejdřív vyfoťte a hned se zeptejte.
- **Import do telefonu:** v aplikaci Meta AI přes tlačítko stahování.

Hlasové příkazy fungují v angličtině a několika dalších jazycích.

Přizpůsobení na obličej

- **Nosní sedýlka** mají tři polohy. Přepnete je jemným zatlačením.
- **Konce ramínek** jdou ohnout až o 5 mm dovnitř nebo ven, bez náradí a bez zahřívání. Uchopte ramínko u drážky nad pružnou koncovkou a pomalu, rovnoměrně tlačte. Konstrukce snese až 10 úprav, proto upravujte po malých krocích a mezi nimi brýle chvíli noste.
- Po úpravě zkontrolujte, že brýle v pouzdře správně dosednou na nabíjecí kontakty.
- Do obruby lze nechat zabrousit dioptrická skla.

Nabíjení a výdrž baterie

	Výdrž
Brýle, kombinované používání	přes 8 h
Další energie z pouzdra	až 40 h

Brýle se nabíjejí pouze v pouzdře. Aktualizace softwaru vyžaduje alespoň 75 % baterie.

Restart a obnovení továrního nastavení

- **Restart:** vypněte brýle, počkejte 30 s a zapněte je. Fotky, spárování ani nastavení se nezmění.
- **Vynucený restart:** v aplikaci Nastavení > Obecné > Vynucený restart. Ručně: vypněte brýle, podržte tlačítko záznamu, během držení brýle zapněte a tlačítko pusťte, jakmile kontrolka zčervená. Opětovné připojení může trvat několik minut.
- **Obnovení továrního nastavení** smaže všechny fotky a videa. V aplikaci: Nastavení > Obecné > Obnovit tovární nastavení. Ručně:
 1. Složte pravé ramínko.
 2. Stiskněte 5× tlačítko záznamu, dokud kontrolka nezoranžoví.
 3. Podržte tlačítko záznamu, dokud kontrolka nezačne blikat oranžově a bíle.
 4. Pusťte tlačítko. Kontrolka blikne bíle, rozsvítí se zeleně a zhasne.
 5. Odeberte brýle z aplikace i z Bluetooth v telefonu a spárujte je znovu.

Brýle se nedaří spárovat: zkontrolujte, že jsou nabité, zapnuté a složené v pouzdře. Restartujte je, odeberte je v nastavení Bluetooth telefonu a párovací režim spusťte znovu tlačítkem na pouzdře. Pokud kontrolka ani pak nezmodrá, pomůže tovární reset.

Péče a bezpečnost

- Čistěte brýle navlhčeným hadříkem s trochou jemného mýdla, bez alkoholu a rozpouštědel, a nedávejte je pod tekoucí vodu.
- Do pouzdra dávejte jen suché brýle a nekládejte do něj jiné brýle.
- Baterii nelze vyměnit. Výrobek patří do sběru elektroodpadu.
- Kontrolku záznamu nezakrývejte a respektujte soukromí lidí kolem.
- Sériové číslo najdete na vnitřní straně levého ramínka a v aplikaci (Nastavení > Obecné > O zařízení).

Zdroje: [Začínáme s AI brýlemi – nápověda Meta](#), [Řešení problémů s AI brýlemi – nápověda Meta](#)